

1. Aktivering av operatørpanel

Vri nøkkelbryter i «ON», det er nå mulig å operere ZPP215 ved hjelp av bryterne i panelet.

-Når bryteren vris fra «OFF» til «ON» vil lampetest bli aktivert og alle signallamper veksler mellom GRØNN, GUL og RØD i 8 sekunder. Det er fullt mulig å starte operasjon av ZPP215, selv om lampetest pågår.

2. Utkjøring av kabel

Hold «OUT» for valgt kabel inne i minst 5 sekunder. Når signallampe for valgt kabel blinker GRØNN, er denne klar til uttrekk. All kabel trekkes ut fra trommel før tilkobling til skip. For at trommel skal mate ut kabel jevnt må det holdes en KONSTANT trekkraft, en vil oppleve stopp underveis dersom dette ikke opprettholdes.

-Dette kan gjøres på én eller flere kabeltromler parallelt. Dersom trekkraften er under nedre grense, vil hastigheten gradvis reduseres og, om nødvendig, stanse helt opp.







3. Innkjøring av kabel


For å trekke kabel inn, skal nøkkelbryter være i «ON» og «IN»-knapp for valgt kabel holdes inne. Det er mulig å kjøre alle kabler samtidig om dette er ønskelig. Hastighet på kabel vil reduseres når denne nærmer seg indre posisjon. Kabel SKAL kjøres helt inn til kabelstopper, signallampe for valgt kabel vil da lyse fast grønt.

4. Nødstopp

Denne vil umiddelbart stanse alle operasjoner.

5. Beskrivelse av varsellys

Farge	Indikasjon	Beskrivelse
	Fast lys	Kabel i indre posisjon
	Blink	Kabel er klar for uttrekking
	Fast lys	System satt i «Service Mode» (kun for service-personell)
	Blink	ADVARSEL Lite kabel igjen på trommel (reduisert hastighet) Kabel nærmer seg indre posisjon (reduisert hastighet)
	Fast lys	Nødstopp aktivert
	Blink	ALARM Tomt for kabel på trommel For stort strekk i kabel System satt i «Override Mode» (kun for service-personell)



All kabel spoles av trommel før tilkobling til skip.
Kjør ut til varsellys blinker rødt. Trekk deretter inn kabel til alarm forsvinner

For detaljert beskrivelse av alle sekvenser og virkemåte, se Brukermanual.